

WIFI tinklo konfigūravimas

- 1) Jjunkite keitiklio ("inverterio") maitinimą, WIFI antena turi būti prisukta.
- 2) Telefono pagalba suraskite keitiklio ("inverterio") WIFI signalą ir prisijunkite prie tinklo:



3) Telefono interneto naršyklėje įveskite adresą: 192.168.117.1:



- 4) Atsidariusiame lange suveskite reikalingą informaciją
 - 4a kalbą;
 - 4b laiko zoną;

4c – SSID laukelyje turi būti matomas jūsų namų WIFI tinklo pavadinimas. Jei nematomas, paspausti "SCAN", patikrinti ryšio signalo stiprumą telefonu. Įvesti Kliento WIFI tinklo slaptažodį.

Pica	e select your language		(4a
Engl	sh (US)		-
			Next
Time	Zote		(4b
Euro	se/Berin GMT+01:00		
Sugo	ested Time Zone		
main.	nctioning.	Back	Next
		Obio this step	0
	IP Selection Mode	Skip this step	(4c
	IP Selection Mode DHCP	Skip this step	(4c
	IP Selection Mode DHCP	Skip this step	40
	IP Selection Mode DHCP SSID [-73 dBm] ((Power	Skip this step C Scan -One_internat)	40
	IP Selection Mode DHCP SSD [-73 dBm] (Power Password	Skip this step C Scan -One_internal)	40
	IP Selection Mode DHCP SSD [-73 dBm] (Power Password	Skip this step Score -One_Internat()	(4c
	IP Selection Mode DHCP SSD [-73 dBm] (Power Pasaword 	Skip this step © Scen -One_Internal()	40



4d – prisijungus matysite pranešimą, kuriame matomas keitikliui ("inverteriui") priskirtas unikalus IP adresas, **jį reikia užsirašyti.**



5) Atsijunkite nuo keitiklio ("inverterio") WIFI tinklo ir prisijunkite prie savo namų WIFI tinklo:



 Telefono interneto naršyklėje įveskite prieš tai pasižymėtą (žr. 4d punktą) IP adresą (pvz.: 192.168.0.100):



7) Atsidariusiame lange suveskite informaciją ir spauskite "Next".

Latitudo	(7)
Longitude)
Site Name	
Address	
City	
Country	
State	
Zip Code	
	Lattudo Longitude Longitude Site Name Address City Country State Zip Code



8) Sukurkite "Svečio" vartotojo vardą (elektrum) ir slaptažodį (elektrum):



9) Sukurkite "Administratoriaus vartotojo vardą (elektrum) ir slaptažodį (elektrum):



10) Teisingai atlikus visus veiksmus, pasirodo pranešimas, jog konfigūravimas baigtas. Spauskite "Done" – varnelės žymėti nereikia.



11) Tuomet paskambinkite į "Elektrum Lietuva" ir informuokite, kad konfigūravimą pabaigėte sėkmingai – tuomet patikrinsime, ar sistemoje rodo jūsų keitiklio ("inverterio") informaciją.